VALORISATION DU PATRIMOINE BATI
DE FROESCHWILLER

Périmètre identitaire pris en compte pour l'attribution des aides à la valorisation du patrimoine bâti (bâtiments édifiés avant 1900 à l'intérieur de ce périmètre)

Bâtiments édifiés après 1900 non subventionnables

Edifice remarquable en mauvais état technique

échelle 1/2000